



zuhaus wohnen

Maße: ca. 44 x 96 cm, H 21,5 cm, Stehhöhe: ca. 98 cm

Material:

1 Schubladenelement, unbehandeltes Erlenholz, Art.-Nr. HOKON1X1E, von Car Möbel; 2 Vierkanteleisten aus Buchenholz, 3,5 x 3,5 cm, ca. L 120 cm; 1 Acryl-glasscheibe (mit vorgebohrten Löchern für die Möbelgriffe) in den Maßen der Schubladenfront, hier 15,1 x 89,7 cm, 2 mm stark; 2 schwarze Möbelgriffe; Holzschrauben, ca. L 5 cm; Dübel; 2 lange Flachwinkel, Vorstreichfarbe in Weiß; Acrylfarbe (matt) in Weiß und Zitronengelb; Familienfotos in Schwarz-Weiß. Außerdem: Bohrmaschine, Zollstock, Bleistift, Stichsäge, Schere, doppelseitiges transparentes Klebeband, Schleifpapier, Pinsel

Anleitung:

1. Das Schubladenmodul und die Vierkanthölzer anschleifen.
2. Mit Vorstreichfarbe 1 x weiß streichen. Alles gut trocknen lassen.
3. Das Schubladenelement mit Acrylfarbe in Weiß streichen.
4. Die Vierkanthölzer in Zitronengelb streichen.
5. Auf der Schubladenfront zwei Positionen für die Möbelgriffe festlegen und die Bohrungen anbringen.
6. Die Acrylglascheibe sollte die gleichen Positionen für die Möbelgriffe haben wie die Schubladenfront. **Tipp:** Die Bohrungen beim Zuschnitt der Platte mit in Auftrag geben.
7. Die Schwarz-Weiß-Fotos auf die Schubladenfront legen, zurechtschneiden und mit doppelseitigem Klebeband fixieren (siehe auch Foto).
8. Die Acrylglascheibe auf die Fotos legen und mit den Möbelknöpfen an der Schubladenfront festschrauben.
9. Für die Höhe des Stehpults Maß nehmen und die Position an der Wand markieren.
10. Das Schubladenelement mit den Flachwinkeln an der Wand anbringen.
11. Die Vierkanthölzer rechts und links des Schubladenelements positionieren und abwinkeln. Die obere Kante der Hölzer sollte mit dem Schubladenelement bündig sein (siehe auch Foto). Die Positionen markieren.
12. Die Vierkanthölzer entsprechend den Markierungen kürzen und oben wie unten anschrägen.
13. Die abgeschrägten Schnittkanten Zitronengelb streichen und gut trocknen lassen.
14. Die eingekürzten Hölzer erneut anhalten und für die seitliche Befestigung zwei Bohrungen pro Bein einzeichnen, hier 4,5 cm und 11,5 cm, jeweils von der oberen Kante gemessen.
15. Die Beine mit Holzschrauben am Schubladenelement anbringen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gutes Gelingen!

Ihr ZUHAUSE WOHNEN-Team