

Holzrahmenbüro

4/2016

Seite 42





Maße: ca. 80 x 120 cm, T 50 cm

Material: 4 zugeschnittene Bretter aus Multiplexplatte (MPX), je 80 x 120 cm, 1,5 cm Stärke; farbige Schnüre für die Spannfächer, hier je ein Knäuel Knüpfgarn „Anya“ in Koralle und Türkis von Schöllner + Stahl. Außerdem: Holzschrauben, 2 Aufhänger, 2 Dübel mit passenden Schrauben, Akkuschrauber, Bohrmaschine, Schleifpapier, Lineal, Bleistift, Zollstock, ggf. Feuerzeug, Wasserwaage

Anleitung:

1. Kistenrahmen: Die Bretter nach den Maßen im Baumarkt zuschneiden lassen. Die Teile im rechten Winkel aufeinanderlegen und an den aufeinanderliegenden Kanten zusammenschrauben. So nacheinander alle Seiten montieren und zu einem großen Rahmen zusammensetzen.
2. Die beiden Aufhänger an der oberen Kante auf der Rückseite (verdeckt) anbringen.
3. Spannfächer (siehe auch Detailfoto): Mit Bleistift und Lineal die Markierungen für die Bohrlöcher anbringen. Dafür auf der oberen Rahmenseite im Abstand von 30 cm zur rechten und 2 cm zur hinteren Kante eine Linie für die türkisfarbene Bespannung und im Abstand von 2 cm zur ersten Linie eine zweite für die korallenfarbene Bespannung ziehen. Auf diesen Linien jeweils 10 Punkte mit je einem Abstand von 2 cm einzeichnen.
4. An der rechten Rahmenwand im Abstand von 42 cm zur oberen und 2 cm zur hinteren Kante eine Linie für die korallenfarbene Bespannung und im Abstand von 5 cm zur unteren und 2 cm zur hinteren Kante eine zweite Linie für die türkisfarbene Bespannung ziehen. Auf diesen Linien jeweils 10 Punkte mit je einem Abstand von 2 cm einzeichnen.
5. Die eingezeichneten Löcher bohren und die Bohrlöcher mit Schleifpapier glätten.
6. Mit der korallenfarbenen Bespannung beginnen, dafür die vorgesehenen Bohrreihen benutzen. Die Länge des Garns durch manuelles Abmessen bestimmen, ca. 10 cm für die Verknotung dazurechnen. In das eine Ende des Garns einen Knoten machen und festziehen. Das andere Ende mit dem Feuerzeug zu einer Spitze verschmelzen.



7. Am hinteren oberen Loch das Garn nach innen durchziehen, zum hinteren Seitenloch gehen, durchfädeln, zum nächsten Loch gehen, durchfädeln und das Garn wieder oben durchs nächste Loch fädeln. Auf diese Weise hin- und herfädeln, bis das letzte Bohrloch durchgefädelt ist. Am Ende wieder einen Knoten machen. Tipp: Das Garn bei jedem Loch immer ganz durchziehen und während der Arbeit auf Spannung halten.
8. Die türkisfarbene Bespannung genauso bearbeiten. Dafür die vorgesehenen Bohrungen benutzen.
9. Den fertigen Kistenrahmen mit Dübeln und Schrauben an der Wand befestigen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gutes Gelingen!
Ihr ZUHAUSE WOHNEN-Team

